bespace

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10-12 | 48653 Coesfeld
mail@resorti.de





30Min

Sicherheitsanweisung

Zweckgebundene Benutzung:

Die Mülltonnenbox ist speziell für die Unterbringung von Mülltonnen konzipiert. Bitte nutzen Sie die Box ausschließlich für die Aufbewahrung von Mülltonnen. Achten Sie darauf, dass Ihre Mülltonnen korrekt platziert sind, um die Nutzung der Pedal- und Türfunktionen ohne Beschädigungen durchzuführen. Diese zweckgebundene Benutzung ist ein fester Bestandteil unserer Sicherheitshinweise.

• Umgang mit beschädigten Teilen:

Bitte verwenden Sie keine beschädigten Bauteile. Sollten Sie Schäden feststellen, sind diese vor dem Einbau unbedingt – inklusive aussagekräftiger Fotos – an uns zu melden. Mit dem Einbau der Teile wird deren Zustand als akzeptiert betrachtet.

• Sicherheitshinweis für Kleinteile:

Halten Sie während des Zusammenbaus alle mitgelieferten Kleinteile und Verpackungsmaterialien unbedingt von Kleinkindern fern.

• Die Montage muss von 2 Personen ausgeführt werden.

• Verwendung von Schutzausrüstung bei der Montage:

Tragen Sie bei der Montage bitte Arbeitshandschuhe. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie geeignete Unterlagen.

• Ziehen Sie Schraubverbindungen erst nach der Montage fest.

• Sicherheitshinweis zu Bauteilen:

Einzelne Bauteile, insbesondere Türen, Scharniere, Griffe und Pedalmechanik, können scharfe Kanten aufweisen oder hervorstehen. Achten Sie deshalb während der Montage und bei der täglichen Nutzung besonders auf Ihre Sicherheit.

• Pedalfunktion – sichere Nutzung:

- Treten Sie das Pedal nur langsam und gleichmäßig, um den Deckel kontrolliert zu öffnen.
- Halten Sie das Pedal beim Einwerfen des Mülls gedrückt, damit sich der Deckel nicht schließt.
- Achten Sie darauf, dass Hände, Finger und andere Körperteile aus dem Schließbereich entfernt sind, wenn Sie das Pedal mit dem Fuß nicht länger betätigen, um Quetschverletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass nichts auf den Deckel gestellt wird, um die Mechanik nicht zusätzlich zu belasten.
- Stehen Sie nicht auf dem Pedal und stützen Sie sich nicht darauf ab. Stellen Sie sicher, dass nichts auf den Deckel gestellt wird, um die Mechanik nicht zusätzlich zu belasten.
- Kinder dürfen das Pedal nur unter Aufsicht bedienen; Haustiere sollten ferngehalten werden.

- Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Pedal und die Mechanik frei und reibungslos funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel frei beweglich ist, um plötzliches Aufspringen oder Fallen zu vermeiden.

• Hinweis zum Transport:
Das Produkt ist nicht für den Transport im zusammengebauten Zustand geeignet. Um Transportschäden zu vermeiden, muss die Montage am endgültigen Aufstellungsort erfolgen.

• Wichtiger Hinweis zur sicheren Montage:
Bitte stellen Sie sicher, dass die Mülltonnenbox sturmsicher aufgestellt wird.
Achten Sie auf eine fachgerechte Bodenverankerung mit den mitgelieferten Bodendübeln, um maximale Stabilität zu gewährleisten und die Konstruktion gegen starken Wind abzusichern. Die Montage darf ausschließlich auf einem tragfähigen, ebenen Untergrund erfolgen, z.B.

Führen Sie den Aufbau keinesfalls bei Wind durch. Achten Sie außerdem darauf, dass die Türen nach der Montage zuverlässig verriegelt sind.

Wichtig: Bitte befolgen Sie alle Schritte der beiliegenden Montageanleitung genau, um eine sichere Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Pflege und Wartung
• Entfernen Sie Hautpflege und andere fettende Cremes mit Wasser und Seife.
• Ölen Sie regelmäßig alle beweglichen Teile, z.B. Türen, Schlösser, Scharniere und Pedalmechanik.
• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
• Kontrollieren Sie die Schraubverbindungen regelmäßig.

Safety Instructions
Intended Use:
The garbage can box is specifically designed for housing waste bins. Please use the unit exclusively for this purpose. Ensure that your bins are properly positioned to allow the pedal and door functions to operate without causing damage. Adhering to the intended use is a core part of our safety guidelines.

• Handling Damaged Parts:
Do not use any damaged components. If you notice any damage, please report it to us prior to assembly—along with meaningful photos. By installing the parts, you acknowledge and accept their condition.

• Safety Notice for Small Parts:
Keep all included small parts and packaging materials away from young children during assembly.

• Assembly must be carried out by two people.

• Protective Equipment During Assembly:
Wear work gloves during assembly. To prevent scratches, use suitable protective surfaces.

• Do not fully tighten screw connections until assembly is complete.

• Component Safety Warning:
Some parts, especially doors, hinges, handles, and pedal mechanism, may have sharp edges or protrusions. Be mindful of safety during both assembly and daily use.

• Pedal Function – Safe Use:

- Step on the pedal slowly and evenly to open the lid in a controlled manner.
- Keep the pedal pressed while disposing of waste to prevent the lid from closing.
- Ensure that hands, fingers, and other body parts are clear of the closing area whenever you stop pressing the pedal with your foot, to avoid crushing injuries.
- Make sure nothing is placed on the lid, to avoid additional strain on the mechanism.
- Do not stand on the pedal or use it to support your weight.
- Children should operate the pedal only under supervision; keep pets away.
- Regularly check that the pedal and mechanism are free and function smoothly.
- Ensure the lid moves freely to avoid sudden opening or falling.

• Transport Advisory:
The product is not suitable for transport in an assembled state. To avoid transport damage, the unit must be assembled at its final installation site.

• Important Notice on Safe Installation:
Ensure the garbage can box is anchored securely and is storm-resistant.
Use the included ground anchors for proper fastening to achieve maximum stability and protect the structure from strong winds. Installation must only be carried out on a stable, level surface, such as asphalt or concrete.
Do not assemble during windy conditions. Also ensure that the doors are securely locked after installation.
Important: Please follow all steps in the enclosed assembly manual carefully to ensure safe use of the product.

Care and Maintenance

- Remove skincare and other greasy residues with water and soap.
- Regularly oil all moving parts, such as doors, locks, hinges, and pedal mechanism.
- Do not use abrasive cleaning agents.
- Regularly check all screw connections.

Ax1	Bx1	Cx1	Dx1 	Ex1 	Fx1	Gx2	Hx1
Ix1	Jx2 	Kx1 	Lx1 φ16*8mm	Mx1	Nx1 G1x1	Ox4 	Px2
Qx1	Rx1	Sx1  M8*32mm	Tx2 φ16*6mm	Ux1 M8*35mm	Vx4	Wx14 M4*10mm	Xx6  M4*30mm
Yx18 M4*12mm	Zx1	A1x1 	B1x1 		C1x4	D1x4	E1x4 M4*20mm

Schritt-1



Schritt-2



Schritt-3



Schritt-4







Schritt-5



Schritt-6





Jx2

Yx12

Fx1

Schritt-7





Schritt-8

Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.



Schritt-8-1



Schritt-8-2



Schritt-8-3



Schritt-9

Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.



Schritt-9-1



Schritt-9-2



Schritt-9-3



Schritt-9-4



Schritt-10

Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.





Schritt-11

Hinweis: Während dieses Montageschrittes wird eine weitere Person benötigt, um den Deckel geöffnet zu halten.



G1x1

Nx1

Schritt-11-1



Schritt-11-2

Yx2



Schritt-12



Schritt-13



Bitte beachten Sie: Bei einem Öffnungswinkel des Türpaneels von 90° beträgt die Öffnung zum Hineinschieben des Mülleimers 574 mm.
Bei einem Öffnungswinkel von 180° beträgt die Öffnung 600 mm.

Schritt-14



Es kann sich nur nach rechts ausdehnen.



Hinweis: Zur Verbindung nachträglich gekaufter zusätzlicher Boxen bitte Teile C1, D1, E1 verwenden.