

Rollatorbox XL mit Bodenplatte

Die Rollatorbox aus hochwertigem Stahl eignet sich ideal als Unterstand für Ihren Rollator. So bleibt Ihre Gehhilfe stets trocken und sicher verschlossen.

Artikelnummer DB-79115-70125



Produktbeschreibung

Die **Rollatorbox XL** ermöglicht Ihnen die sichere und **komfortable Unterbringung Ihres Rollators** im Außenbereich. Ihr **Rollator bleibt stets trocken**, kann **vor Diebstahl geschützt** werden und muss nicht mehr umständlich durch enge Hausflure bugsiert werden.

Gegenüber der Standard-Variante bietet die **Rollatorbox XL** ein **großzügiger geschnittenes Innenmaß**. Dadurch ist diese Rollatorgarage ideal für die Unterbringung größerer oder zusätzlicher Gerätschaften geeignet. Der zusätzliche Platz sorgt für eine **komfortablere Handhabung**.

In Ihrer Rollatorgarage steht Ihre **Gehhilfe stets griffbereit** und **trocken** für Sie zur Verfügung, egal ob Sie einen spontanen Spaziergang machen wollen oder sich auf den Weg zum Bäcker nebenan begeben. Mit der Rollatorgarage brauchen Sie keine Kraft mehr dafür zu vergeuden, Ihren Rollator nach Draußen zu schaffen und einsatzbereit zu machen.

Ihr Rollator muss zur Unterbringung in der Rollatorbox nicht zusammengeklappt werden. Durch das optimierte Innenmaß der Rollatorgarage, können Sie Ihren **Rollator ganz komfortabel hineinfahren** und genauso schnell auch wieder rausfahren. In der Rollatorbox XL lassen sich gegebenenfalls noch **weitere Utensilien** unterbringen, die Sie regelmäßig benötigen.

Die praktische Garage für Ihren Rollator ist von allen Seiten geschlossen, um Ihren **Rollator bei Regen zu schützen**. Um die **Luftzirkulation** im Inneren der Rollatorbox zu gewährleisten, besitzt die Tür oben und unten Freiräume. Zudem ist die Tür mit zwei Dreieckslochungen ausgestattet. Diese dienen nicht nur als optisches Designelement, sondern ermöglichen gleichzeitig ein **komfortables Öffnen der Tür**. Zum Öffnen der Tür können Sie einfach in die Öffnung hinein greifen.

Die Rollatorbox ist **mit einer Bodenplatte** ausgestattet. Diese **schützt vor lästigem Pflanzenwuchs** und ermöglicht eine **einfache Reinigung**. Die Bodenplatte besitzt zudem mehrere **Ablauflöcher**. Dadurch ist es auch kein Problem, wenn Ihr Rollator nass in die Garage hineingefahren wird. Der Rollator kann problemlos trocknen und das Wasser kann einfach ablaufen.

Ausstattung:

Der **Türanschlag** Ihrer Rollatorbox ist **links oder rechts** möglich. **Zwei Magnetverschlüsse** sorgen dafür, dass die Tür auch bei Wind geschlossen bleibt, wenn sie kein Schloss verwenden. Die Rollatorbox kann mit einer **Hängeschloss Vorrichtung**, einem **Zylinderschloss** oder **Stangenschloss** geliefert werden, um ein sicheres Verschließen Ihrer Rollatorgarage zu ermöglichen.

Hinweis: Das **Hängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten**.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ist die Rollatorbox mit **4 höhenverstellbaren Füßen** ausgestattet. Die Stellfüße ermöglichen einen **Höhenausgleich von max. 5 cm**. Dazu werden im Inneren der Box die M8 Stellschrauben einfach mithilfe eines Inbusschlüssels justiert.

Bodenbefestigung:

Die Rollatorbox ist durch entsprechende Bohrungen/Löcher **zur Bodenbefestigung vorbereitet**. Die Box sollte mithilfe von 2 Dübeln am Boden befestigt werden.

Hinweis: Das **benötigte Material zur Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten**.

Lieferbedingungen:

Die Anlieferung erfolgt per Spedition und ist **innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei**. Die Rollatorbox wird **frei Bordsteinkante** (befahrbarer Bereich) auf Palette angeliefert. Der Liefertermin wird Ihnen vor der Zustellung vom Spediteur telefonisch mitgeteilt.

Anlieferungszustand & Montage:

Die Rollatorbox wird auf einer Palette als **Bausatz (zerlegt) zur einfachen Selbstmontage** angeliefert. Diese Palette wird nicht zurückgenommen. Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte prüfen Sie die Rollatorbox VOR der Montage auf Kratzer und Beschädigungen! Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Produktmerkmale

- **Witterungsbeständiger Unterstand für Ihren Rollator**
- **Schützt Ihren Rollator vor Regen, Diebstahl und Schäden**
- Hochwertige Qualität **"Made in Germany"**
- **Langlebig und robust** durch **hochwertige Pulverbeschichtung**
- **Individuelle Gestaltung** mit Ihrer **gewünschten Farbkombination**
- **Höhenverstellbare Füße** zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Frei wählbarer Türanschlag**

Technische Daten

Material:	Metall, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Breite:	100 cm
Tiefe:	78 cm
Höhe: (vorne hinten)	107 cm 98 cm
Tür Einfahrmaß: (H x B)	99 x 90 cm
Gewicht:	ca. 40 kg



Material:

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-0
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann

Die Rollatorgarage ist durch Ihr hochwertiges Material sehr **robust** und **witterungsbeständig**. Die Rollatorbox wird aus **korrosionsbeständigem feuerverzinktem Metall** gefertigt und zusätzlich in einer **Farbkombination Ihrer Wahl pulverbeschichtet**. Alle Schrauben und Muttern bestehen aus rostfreiem Edelstahl.

Sie können Ihre Rollatorbox **einfarbig oder zweifarbig** pulverbeschichten lassen. Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe für **Dach und Korpus** aus. Die **Pulverbeschichtung** ist sowohl bei den Standardfarben als auch den individuell gewählten Farben immer **glänzend**.

Zusätzlich zu unserer Standard Farbauswahl können Sie auch eine Sonderfarbe ganz nach Ihrem Wunsch auswählen. Wählen Sie aus unserer [Übersicht der RAL-Farben](#) Ihre Wunschfarbe aus. Wählen Sie in den Produktvarianten einfach den Punkt "**Andere RAL-Farbe**" aus und tragen Sie am Ende der Bestellung in das Bemerkungsfeld die gewünschte Farbe ein.

Hinweis: Farbauswahl unter Vorbehalt der Prüfung, ob die Farbe verfügbar ist. Perl- und Leuchttöne sind generell ausgeschlossen.

Verschlussysteme:

Zur Sicherung Ihrer Rollatorbox stehen 3 verschiedene Verschlussysteme zu Auswahl.

- **Hängeschloss Vorrichtung:** standardmäßig ist die Rollatorbox mit einer Hängeschloss Vorrichtung ausgestattet. Das Hängeschloss ist **nicht im Lieferumfang enthalten**.
- **Zylinderschloss:** Die Tür ist für den Einbau eines Zylinderschlusses vorbereitet. Beim **Zylinderschloss** wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert. Die Schlossvariante kann auch nachträglich eingebaut werden, da die entsprechende Lochung in der Tür bereits vorhanden ist.
- **Stangenschloss:** Beim Stangenschloss wird der entsprechende Schlüssel mitgeliefert und die zwei Dreickslochungen in der Tür entfallen. Für das Stangenschloss wird ein schwarzer Kunststoffgriff in der Tür eingelassen. Das Stangenschloss besitzt zwei senkrechte Stangen an der Innenseite der Tür, die durch das Abschießen jeweils nach oben und unten geschoben werden. Zudem schiebt sich beim Abschießen ein Riegel in den Türrahmen. Bei einem nachträglichen Einbau des Stangenschlosses muss die gesamte Tür ausgetauscht werden.



Weitere Bilder



